



Att komma i gång

KASSAKOPPLING TILL KORTTERMINAL

Version 22.2

Hjälp

Telefon: 0500 600 111

E-post: support@onslip.com

Webb: <http://support.onslip.com>

<https://support.onslip.com>

På vår webb hittar du frågor och svar, användardokument samt öppettiderna till vår support. Här hittar du också alltid den senaste versionen av manualen.

Att komma i gång

Tack för att du valt ett kassasystem från Onslip! I denna guide hjälper vi dig koppla in och konfigurera din kortterminal så den arbetar direkt ansluten till kassan.

I dagsläget kan följande leverantörers kortterminaler kassakopplas till Onslip kassasystem. Om du har fler än en kassa på en plats behöver du bara lägga till kortterminalen i en kassa. Resten av platsens kassor kommer upptäcka terminalerna efter det.

- Worldline (före detta Bambora)
 - Lane/3000
 - Move/5000
- Verifone
 - P400
 - V400m
 - CM5P

Worldline Lane/3000

Kortterminalen måste kopplas med nätverkskabel till er router. Det är viktigt att ni kopplar den till samma router som kassan använder och **inte direkt till kassan**.

För att kassan ska kommunicera felfritt med kortterminalen måste vi ställa om kortterminalen till en statisk IP-adress.

I KORTTERMINALEN

- Tryck **MENU** på kortterminalen och ange ert lösenord. Alla lösenord ska finnas i dokumentationen ni erhållit från Worldline.
- Tryck **Inställningar** på val 3.
- Tryck **Kommunikation** på val 2.
- Tryck **Ethernet** på val 1.
- Tryck **DHCP** på val 1.
- Tryck **Av** på val 2.
- Vänta att terminalen går tillbaka i menyn. Tryck **IP-adress** på val 2.
- Ange en statisk IP adress som finns bekvämt utanför routerns DHCP-område. Om du inte vet vad detta betyder, notera IP adressen som står på skärmen. Exempel:
 - 192.168.8.102
 - 192.168.1.3
 - 192.168.222.103*(Om IP adress står som 0.0.0.0 har kortterminalen inte blivit kopplad korrekt till routern.)*
- Skriv IP adressen på nytt, men ändra den sista siffran till 250. Exempel:
 - 192.168.8.250
 - 192.168.1.250
 - 192.168.222.250
- När du gjort detta bekräfta genom att trycka **OK (grön knapp)** 4 gånger.

(Om du har mer än en kortterminal på nätverket, överväg att ställa in kortterminal 2 till IP adress 249, kortterminal 3 till IP adress 248, osv. Varje kortterminal måste ha en unik IP adress för att undvika krock.)

- Du är nu tillbaka i menyn. Tryck **STOP (röd knapp)** 4 gånger för att stänga alla menyer.

I KASSAN

- Tryck **Meny** -> **Inställningar** -> **Enheter**.
- Tryck **tre prickarna** längst upp till höger i Enheter.
- Tryck **Lägg till nätverksterminal**.
- Välj **Bambora** som Terminalstyp. Tryck **IP-adress**.
- Ange IP adressen du ställde in i kortterminalen.
- Tryck **OK**.
- Tryck **Skapa**.
 - Om du får ett felmeddelande nu, kontrollera att kassan verkligen är på samma nätverk som kortterminalen är.
- Tryck **Stäng** i Enheter.
- Tryck **Anpassa**.
- Tryck **Kassakopplad kortterminal** och välj **Bambora**.

FUNGERAR DET INTE?

Kontrollera att kassan och kortterminalen är ansluten på samma nätverk. Om du har en kassa som är kopplad med nätverkskabel, kontrollera att WiFi är avstängt och testa igen. Om din kassa är trådlöst ansluten får du se till att WiFi-nätverket kassan är ansluten till är korrekt. Se att terminalen har internetuppkoppling, gå in på **MENU**, välj **Support** och sedan **Felsökning**. TMS Ping bör vara OK. Är det FEL har den inte internet till banken.

Det kan också vara värt att dubbelkolla så Worldline har ställt in kassakopplingen på TCP och inget annat.

Worldline Move/5000

Kortterminalen måste kopplas med nätverkskabel till er router. Det är viktigt att ni kopplar den till samma router som kassan använder och **inte direkt till kassan**.

För att kassan ska kommunicera felfritt med kortterminalen måste vi ställa om kortterminalen till en statisk IP-adress.

I KORTTERMINALEN

- Tryck **menyknappen** (cirkeln) på kortterminalen och ange ert lösenord. Alla lösenord ska finnas i dokumentationen ni erhållit från Bambora/Worldline.
- Tryck **Inställningar** på val 3.
- Tryck **Kommunikation** på val 2.
- Tryck **Wi-Fi** på val 3, sedan **Wi-Fi-nätverk** på val 1.
- Välj ditt Wi-Fi-nätverk i listan och anslut till det. Tryck sedan **IP-inställningar** på val 3.

- Tryck **DHCP** på val 1.
- Tryck **Av** på val 2.
- Vänta att terminalen går tillbaka i menyn. Tryck **IP-adress** på val 2.
- Ange en statisk IP adress som finns bekvämt utanför routerns DHCP-område. Om du inte vet vad detta betyder, notera IP adressen som står på skärmen. Exempel:
 - 192.168.8.102
 - 192.168.1.3
 - 192.168.222.103

(Om IP adress står som 0.0.0.0 har kortterminalen inte blivit ansluten korrekt till nätverket.)
- Skriv IP adressen på nytt, men ändra den sista siffran till 250. Exempel:
 - 192.168.8.250
 - 192.168.1.250
 - 192.168.222.250
- När du gjort detta bekräfta genom att trycka **OK (grön knapp)** 4 gånger.

(Om du har mer än en kortterminal på nätverket, överväg att ställa in kortterminal 2 till IP adress 249, kortterminal 3 till IP adress 248, osv. Varje kortterminal måste ha en unik IP adress för att undvika krock.)
- Du är nu tillbaka i menyn. Tryck **STOP (röd knapp)** 4 gånger för att stänga alla menyer.

I KASSAN

- Tryck **Meny** -> **Inställningar** -> **Enheter**.
- Tryck **tre prickarna** längst upp till höger i Enheter.
- Tryck **Lägg till nätverksterminal**.
- Välj **Bambora** som Terminalstyp. Tryck **IP-adress**.
- Ange IP adressen du ställde in i kortterminalen.
- Tryck **OK**.
- Tryck **Skapa**.
 - Om du får ett felmeddelande nu, kontrollera att kassan verkligen är på samma nätverk som kortterminalen är.
- Tryck **Stäng** i Enheter.
- Tryck **Anpassa**.
- Tryck **Kassakopplad kortterminal** och välj **Bambora**.

FUNGERAR DET INTE?

Kontrollera att kassan och kortterminalen är ansluten på samma nätverk. Om du har en kassa som är kopplad med nätverkskabel, kontrollera att WiFi är avstängt och testa igen. Om din kassa är trådlöst ansluten får du se till att WiFi-nätverket kassan är ansluten till är korrekt. Se att terminalen har internetuppkoppling, gå in på **menyknappen** (cirkeln), välj **Support** och sedan **Felsökning**. TMS Ping bör vara OK. Är det FEL har den inte internet till banken.

Det kan också vara värt att dubbelkolla så Worldline har ställt in kassakopplingen på TCP/IP Server och inget annat.

Verifone P400

Kortterminalen måste kopplas med nätverkskabel till er router. Det är viktigt att ni kopplar den till samma router som kassan använder och inte direkt till kassan.

För att kassan ska kommunicera felfritt med kortterminalen måste vi ställa om kortterminalen till en statisk IP-adress.

I KORTTERMINALEN

- Tryck 4 och 6 samtidigt på kortterminalen och ange ert lösenord. Alla lösenord ska finnas i dokumentationen ni erhållit från Verifone.
- Tryck Administration på val 2.
- Tryck Settings på val 1.
- Tryck Communications på val 1.
- Tryck LAN på val 1.
- Tryck Status på val 3.
- Hämta papper och penna och skriv ned följande information från skärmen:
 - IP Address
 - Netmask
 - Broadcast
 - DNS 1
 - DNS 2
 - Gateway
- Backa med röda knappen och tryck Configuration på val 3.
- Tryck IPv4 på val 2.
- Tryck DHCP på val 2.
- Tryck No på val 2.
- Du behöver nu gå igenom menyn och ange all information som du skrev ned i föregående steg, med en avvikelse. På IP adress ska du ange en statisk IP adress som finns bekvämt utanför routerns DHCP-område. Om du inte vet vad detta betyder, notera IP adressen som du skrivit ned. Exempel:
 - 192.168.8.102
 - 192.168.1.3
 - 192.168.222.103
- Skriv IP adressen men ändra den sista siffran till 250. Exempel:
 - 192.168.8.250
 - 192.168.1.250
 - 192.168.222.250
- När du gjort detta bekräfta inställningarna genom att trycka röd knapp, och tryck sedan Save på touchskärmen.

(Om du har mer än en kortterminal på nätverket, överväg att ställa in kortterminal 2 till IP adress 249, kortterminal 3 till IP adress 248, osv. Varje kortterminal måste ha en unik IP adress för att undvika krock.)

- Du är nu tillbaka i menyn. Tryck **röd knapp** 3 gånger för att stänga alla menyer.

I KASSAN

- Tryck **Meny** -> **Inställningar** -> **Enheter**.
- Tryck **tre prickarna** längst upp till höger i Enheter.
- Tryck **Lägg till nätverksterminal**.
- Välj **Verifone** som Terminalstyp. Tryck **IP-adress**.
- Ange IP adressen du ställde in i kortterminalen.
- Tryck **OK**.
- Tryck **Skapa**.
 - Om du får ett felmeddelande nu, kontrollera att kassan verkligen är på samma nätverk som kortterminalen är.
- Tryck **Stäng** i Enheter.
- Tryck **Anpassa**.
- Tryck **Kassakopplad kortterminal** och välj kortterminalen som börjar på V.

FUNGERAR DET INTE?

Kontrollera att kassan och kortterminalen är ansluten på samma nätverk. Om du har en kassa som är kopplad med nätverkskabel, kontrollera att WiFi är avstängt och testa igen. Om din kassa är trådlöst ansluten får du se till att WiFi-nätverket kassan är ansluten till är korrekt. Se att terminalen har internetuppkoppling, gå in på menyn via **4** och **6**, välj **Administration**, **Run Tests** och sedan **Network test**. Network test bör vara OK. I annat fall har den inte internet till banken.

Verifone V400m

Kortterminalen ansluts trådlöst över WiFi till ert nätverk. Det är viktigt att terminalen kopplas till samma router som kassan använder om ni har mer än ett nätverk.

För att kassan ska kommunicera felfritt med kortterminalen måste vi ställa om kortterminalen till en statisk IP-adress.

I KORTTERMINALEN

- Tryck **4** och **6** samtidigt på kortterminalen och ange ert lösenord. Alla lösenord ska finnas i dokumentationen ni erhållit från Verifone.
- Tryck **Administration** på val 2.
- Tryck **Settings** på val 1.
- Tryck **Communications** på val 1.
- Tryck **WiFi** på val 2.
- Tryck **Configuration** på val 3.
- Tryck **WiFi Scan** på touchskärmen.

- Välj ditt WiFi-nätverk i listan. Tryck **Add**.
- Tryck **Pre-Shared-Key (PSK)**.
- Ange ditt WiFi-lösenord. Tryck **OK**.
- Tryck **Save**, sedan **OK**, sedan **Yes**.
- Tryck **Status** på val 2. Tryck sedan **Print** på touchskärmen.
- Backa med **röda knappen** och tryck **Configuration** på val 3.
- Tryck på ditt WiFi-nätverk, sedan **View/Edit**.
- Tryck **IP Settings**.
- Tryck **IPv4** på val 1.
- Tryck **DHCP** på val 2.
- Tryck **No** på val 2.
- Du behöver nu gå igenom menyn och ange all information som du fick på papper i föregående steg, med en avvikelse. På IP adress ska du ange en statisk IP adress som finns bekvämt utanför routerns DHCP-område. Om du inte vet vad detta betyder, notera IP adressen på kvittot du skrivit ut. Exempel:
 - 192.168.8.102
 - 192.168.1.3
 - 192.168.222.103
- Skriv IP adressen men ändra den sista siffran till 250. Exempel:
 - 192.168.8.250
 - 192.168.1.250
 - 192.168.222.250
- När du gjort detta bekräfta inställningarna genom att trycka **röd knapp**, och tryck sedan **Save** på touchskärmen.
 (Om du har mer än en kortterminal på nätverket, överväg att ställa in kortterminal 2 till IP adress 249, kortterminal 3 till IP adress 248, osv. Varje kortterminal måste ha en unik IP adress för att undvika krock.)
- Du är nu tillbaka i menyn. Tryck **röd knapp** 4 gånger för att stänga alla menyer.

I KASSAN

- Tryck **Meny** -> **Inställningar** -> **Enheter**.
- Tryck **tre prickarna** längst upp till höger i Enheter.
- Tryck **Lägg till nätverksterminal**.
- Välj **Verifone** som Terminalstyp. Tryck **IP-adress**.
- Ange IP adressen du ställde in i kortterminalen.
- Tryck **OK**.
- Tryck **Skapa**.
 - Om du får ett felmeddelande nu, kontrollera att kassan verkligen är på samma nätverk som kortterminalen är.
- Tryck **Stäng** i Enheter.
- Tryck **Anpassa**.
- Tryck **Kassakopplad kortterminal** och välj **Verifone**.

FUNGERAR DET INTE?

Kontrollera att kassan och kortterminalen är ansluten på samma nätverk. Om du har en kassa som är kopplad med nätverkskabel, kontrollera att WiFi är avstängt och testa igen. Om din kassa är trådlöst ansluten får du se till att WiFi-nätverket kassan är ansluten till är korrekt. Se att terminalen har internetuppkoppling, gå in på menyn via 4 och 6, välj Administration, Run Tests och sedan Network test. Network test bör vara OK. I annat fall har den inte internet till banken.

Verifone CM5P

Observera, dessa instruktioner gäller om du ska kassakoppla CM5P till en utomstående kassa, inte när du kör Onslip-appen direkt på en CM5P.

Kortterminalen ansluts trådlöst över WiFi till ert nätverk. Det är viktigt att terminalen ansluts till samma router som kassan använder om ni har mer än ett nätverk.

I KORTTERMINALEN

När du startat din kortterminal efterfrågar den ett Terminal ID. Du ska ha fått ett e-mail från Verifone med dessa uppgifter, om inte bör ni kontakta Verifone Support och uppge kortterminalens serienummer för nästa steg. Eventuellt efter uppdateringar kommer du behöva välja lösenord för olika roller och behörigheter, såsom chef och anställd. Till sist behöver du ange adminlösenord, detta får du av Verifone Support.

När alla lösenord är färdiga och kortterminalen startat bör du se Android-startskärmen. Om inte, testa trycka cirkeln längst ned på skärmen eller svepa upp med fingret från botten av skärmen, eller svepa ned med fingret från toppen av skärmen.

- På Android-startskärmen, tryck Inställningar.
- Tryck Nätverk och internet.
- Tryck Wi-Fi.
- Anslut till ditt Wi-Fi nätverk.
- Tryck på ditt nätverk snabbt för att visa status. Bläddra ned för att visa all IP information.
- Hämta papper och penna och skriv ned siffrorna som står vid IP adress och Gateway.
- Backa med vänsterpilen.
- Håll ned fingret på ditt nätverk och välj Ändra nätverk.
- Tryck Avancerade alternativ i rutan som visas, bläddra ned och tryck IP-inställningar och välj Statisk.
- Nya rader visas, bläddra ned en bit på skärmen.
- Välj raden IP adress.

- Ange en statisk IP adress som finns bekvämt utanför routerns DHCP-område. Om du inte vet vad detta betyder, notera IP adressen som du skrivit ned. Exempel:
 - 192.168.8.102
 - 192.168.1.3
 - 192.168.222.103

- Skriv IP adressen på nytt, men ändra den sista siffran till 250. Exempel:
 - 192.168.8.250
 - 192.168.1.250
 - 192.168.222.250
- När du gjort detta fylls resterande fält i automatiskt. Bläddra ned och kontrollera att Gateway överensstämmer med det du har på papper. Om inte, korrigerar adressen så det matchar dina anteckningar.
(Om du har mer än en kortterminal på nätverket, överväg att ställa in kortterminal 2 till IP adress 249, kortterminal 3 till IP adress 248, osv. Varje kortterminal måste ha en unik IP adress för att undvika krock.)
- Tryck **runda cirkeln** längst ned på skärmen för att stänga menyerna.

I KASSAN

- Tryck **Meny** -> **Inställningar** -> **Enheter**.
- Tryck **tre prickarna** längst upp till höger i Enheter.
- Tryck **Lägg till nätverksterminal**.
- Välj **Verifone** som Terminalstyp. Tryck **IP-adress**.
- Ange IP adressen du skrev ned från kortterminalen.
- Tryck **OK**.
- Tryck **Skapa**.
 - Om du får ett felmeddelande nu, kontrollera att kassan verkligen är på samma nätverk som kortterminalen är.
- Tryck **Stäng** i Enheter.
- Tryck **Anpassa**.
- Tryck **Kassakopplad kortterminal** och välj **CM5P**.

FUNGERAR DET INTE?

Kontrollera att kassan och kortterminalen är ansluten på samma nätverk. Om du har en kassa som är kopplad med nätverkskabel, kontrollera att WiFi är avstängt och testa igen. Om din kassa är trådlöst ansluten får du se till att WiFi-nätverket kassan är ansluten till är korrekt. Se att terminalen har internetuppkoppling, gå in på **Inställningar**, **Nätverk och internet** och välj **WiFi** för att kontrollera att den är ansluten till ditt WiFi-nätverk.

HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din kassa!

