

# Att komma i gång

## BLUETOOTHSKRIVARE

Version 1.07

### Hjälp

**Telefon:** 0500 600 111

**E-post:** [support@onslip.com](mailto:support@onslip.com)

**Webb:** <http://support.onslip.com>

<https://support.onslip.com>

På vår webb hittar du frågor och svar, användardokument samt öppettiderna till vår support. Här hittar du också alltid den senaste versionen av manualen.

## Att komma i gång

Tack för att du valt en Bluetoothskrivare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig koppla in och konfigurera din Bluetoothskrivare så du kan börja ta betalt och skriva ut kvitton.

Om du har beställt en kassalåda visar vi också hur man kopplar in denna här.

### INKOPPLING OCH START

Ställ din skrivare där du ska ha den. Om du vill kan denna vara vänd mot kunden så de direkt kan ta sitt kvitto. Kontrollera först att det sitter en full kvittorulle i skrivaren. Precis under luckans läpp sitter en lång spak.



Tryck denna spak uppåt så öppnas kvittoluckan. Stoppa in kvittorullen så 'tungan' går under rullen och ut mot dig. Dra sedan ut papperet en bit utanför skrivaren och stäng luckan.

Sätt in strömkabeln i DC24V-uttaget. Titta på kabelns kontakt – den platta sidan av kontakten ska vara vänd uppåt. Se till att den andra änden är ansluten till adapter-dosan. Denna stoppar du i sin tur direkt in i väggen.

Om du har en kassalåda, stoppa in kabeln för denna i DR-kontakten på baksidan.

Kontrollera att strömlampan lyser grönt på skrivarens framsida. Om den inte gör det, håll ned Power-knappen på framsidan så startas skrivaren. Kontrollera att kvittopapperet matas ut när du trycker in Feed-knappen.

### KONFIGURERING I KASSAN

Nu när skrivaren är startad är det dags att konfigurera samarbetet.


Gå till din kassaenhet, det vill säga din tablet, mobil eller dylikt. Gå in i enhetens inställningar, välj **Bluetooth**. Om Bluetooth inte är aktiverat, slå på det.

Hitta **CT-E651** i listan på Bluetoothenheter och tryck på den. Skrivaren ansluts till din enhet.

Öppna nu Onslip-appen och logga in. Gå in i **Inställningar** och välj **Enheter**.

Tryck på tre prickarna längst upp till höger och välj **Upptäck tjänster**.

Under rubriken Blåtandsenheter hittar du CT-E651.



Tryck på kugghjulet till höger och slå på Kvittoskrivare.

Om du också har en kassalåda, slå på Kassalåda också.

Stäng rutan och Stäng nu också Enheter. Din skrivare är nu kopplad till din enhet!

Du kan snabbt och enkelt testa dess funktion genom att lägga till en produkt i kassan och trycka Subtotal eller Bordsnota, längst ned i notan. På en mobiltelefon hittar du den längst upp till höger, tryck på de tre prickarna.

### HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din Bluetoothskrivare!

