

Att komma i gång

STRECKKODSLÄSARE

Version 1.06

Hjälp

Telefon: 0500 600 111

E-post: support@onslip.com

Webb: <http://support.onslip.com>

<https://support.onslip.com>

På vår webb hittar du frågor och svar, användardokument samt öppettiderna till vår support. Här hittar du också alltid den senaste versionen av manualen.

Att komma i gång

Tack för att du köpt en streckkodsläsare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig ansluta denna till din dator för att skanna in varor, samt ansluta den till din kassa för användning. Vi har stöd för vissa modeller av Honeywell och Zebra-scanners.

Honeywell

ANSLUTNING TILL DATOR

När du ska använda scannern för att mata in streckkoder i Backoffice, stoppa in kabeln i en ledig USB-kontakt på din dator. Skanna sedan en streckkod nedan. Läs till vänster vilken streckkod som gäller i ditt fall.

Du kan se vilken modell du har nedan.



Hyperion 1300g (handhållen)



Genesis 7580g (stationär)

Denna kod gäller om du har en Windows-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



PAP124.

USB Keyboard (PC)

Denna kod gäller om du har en Apple Mac-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



PAP125.

USB Keyboard (Mac)

Denna kod gäller både Windows- och Apple-datorer.
Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.



Standard Product Defaults

Nu kan du skanna in streckkoder när du ändrar artiklar i Backoffice. Streckkods-fältet matas in automatiskt med koden du skannar.

ANSLUTNING TILL KASSA

När du är klar med streckkods-inmatning i Backoffice är det dags att ansluta den till kassan igen.

Skanna in streckkoden till höger. Dra sedan ur USB-kabeln ur datorn.

Stoppa in USB-kabeln i en ledig USB-kontakt på din kassa.

Gå nu till din kassa och tryck på **Inställningar**. Tryck vidare på **Enheter**. Tryck tre prickarna längst upp till höger och välj **Upptäck tjänster**. Bläddra ner i **Enheter**-skärmen om det behövs, tills du kommer till rubriken **USB-enheter**. Här ska du ha en rad som heter **HID Device**. Tryck blåa kugghjulet och slå på **Streckkodsläsare**, tryck sedan **Stäng**. Du kan nu trycka **Stäng** i **Enheter**.

Nu är din streckkodsläsare konfigurerad i din kassa. Du kan nu börja använda den.

AUTOSKANNING

Om ni önskar att streckkodsläsaren ska skanna automatiskt utan att behöva hålla ner knappen, använd streckkoderna nedan.


Stäng av autoskanning.
Gäller både streckkodsläsare.



Sätt på autoskanning.
Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.



Sätt på autoskanning.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



Zebra DS2278

OBS: Denna modell kan endast användas i Onslip på iOS modeller ex. iPad eller iPhone.

Dessa instruktioner gäller specifikt endast modell Zebra DS2278.

ANSLUTNING TILL DATOR

När du ska använda scannern för att mata in streckkoder i Backoffice, stoppa in USB-kabeln i en ledig USB-kontakt på din dator. Om du har en vaggan för streckkodsläsaren kan du koppla kabeln från vaggan till datorn.

Skanna **Restore Defaults**, sedan **USB Keyboard HID** och den svenska regionskoden (**Swedish**). Om du har en vaggan ställ scannern i vaggan och vänta tills den piper.

Nu kan du skanna in streckkoder när du ändrar artiklar i Backoffice. Streckkods-fältet matas in automatiskt med koden du skannar.



Restore Defaults



***USB Keyboard HID**



Swedish

ANSLUTNING TILL KASSA

När du är klar med streckkodsintmatning i Backoffice är det dags att ansluta den till kassan igen.

Skanna **Restore Defaults**. Öppna Onslip på din iPad eller iPhone. I ett inloggat läge gå in på Inställningar, välj Enheter och tryck på infoknappen på rubriken Blåtandsenheter.

Skanna **Scan-To-Connect** streckkoden under rubriken Zebra. Bekräfta parkopplingen genom att trycka **Parkoppla**. Tryck sedan **Avbryt**, längst upp till höger på de 3 prickarna och tryck **Upptäck funktioner**. På raden Zebra DS2278 under Blåtandsenheter, tryck blå kugghjulet och slå på **Streckkodsläsare**.

Om du har svårigheter med att parkoppla, stäng Onslip-appen och kontrollera i dina Bluetooth-inställningar om streckkodsläsaren är parkopplad för tillfället. I sådant fall, tryck informationsknappen och tryck **Glöm den här enheten**. Bekräfta att glömma bort den och prova parkoppla genom att skanna **Scan-To-Connect** streckkoden igen.

Om du vill använda streckkodsläsaren på mer än en enhet måste du skanna enhetens **Scan-To-Connect** streckkod när du vill byta över.

HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din streckkodsläsare!

