

# onslip



Hyperion 1300g



Genesis 7580g

**Onslip360**  
**Att komma igång**  
**Honeywell Streckkodsläsare**

## Att komma igång

### Välkommen

Tack för att du köpt en Honeywell Streckkodsläsare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig ansluta denna till din dator för att skanna in varor, samt ansluta den till din kassa för användning.

### Anslutning till dator

När du ska använda scannern för att mata in streckkoder i Backoffice, stoppa in kabeln i en ledig USB-kontakt på din dator. Skanna sedan en streckkod nedan. Läs till vänster vilken streckkod som gäller i ditt fall.

Du kan se om du har en Genesis 7580g eller Hyperion 1300g på framsidan av denna guide.

Denna kod gäller om du har en Windows-dator.  
**Gäller endast stationära Genesis 7580g.**



PAP124.

**USB Keyboard (PC)**

Denna kod gäller om du har en Apple-dator.  
**Gäller endast stationära Genesis 7580g.**



PAP125.

**USB Keyboard (Mac)**

Denna kod gäller både Windows- och Apple-datorer. **Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.**



**Standard Product Defaults**

Nu kan du skanna in streckkoder när du ändrar artiklar i Backoffice. Streckkods-fältet matas in automatiskt med koden du skannar.

## Anslutning till kassa

När du är klar med streckkods-inmatning i Backoffice är det dags att ansluta den till kassan igen. Skanna in streckkoden till höger. Dra sedan ur USB-kabeln ur datorn.



Stoppa in USB-kabeln i en ledig USB-kontakt på din kassa. Om du har en tabletkassa, stoppa in USB-kabeln i integrationsmodulen. Det är en liten svart låda med ett hallon på.

Gå nu till din kassa och tryck på Inställningar. Tryck vidare på Enheter. Tryck på Upptäck tjänster, sedan på Koppla automatiskt. Kontrollera att du ser Streckkodsscanner som en blå ”knapp”. Avsluta med Spara inställningar, därefter Stäng.

Nu är din streckkodsläsare konfigurerad i din kassa. Du kan nu börja använda den

## Autoskanning

Om ni önskar att streckkodsläsaren ska skanna automatiskt utan att behöva hålla ner knappen, använd streckkoderna nedan.


Stäng av autoskanning. **Gäller både streckkodsläsare.**



Sätt på autoskanning. **Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.**



Sätt på autoskanning. **Gäller endast stationära Genesis 7580g.**



Har du frågor? Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.



Vi hoppas att du blir nöjd med din scanner!  
- Kundtjänsten på Onslip