



Att komma i gång

STRECKKODSLÄSARE

Version 1.05

Hjälp

Telefon: 0500 600 111

E-post: support@onslip.com

Webb: <http://support.onslip.com>

<https://support.onslip.com>

På vår webb hittar du frågor och svar, användardokument samt öppettiderna till vår support. Här hittar du också alltid den senaste versionen av manualen.

Att komma i gång

Tack för att du köpt en streckkodsläsare från Onslip! I denna guide hjälper vi dig ansluta denna till din dator för att skanna in varor, samt ansluta den till din kassa för användning.

ANSLUTNING TILL DATOR

När du ska använda scannern för att mata in streckkoder i Backoffice, stoppa in kabeln i en ledig USB-kontakt på din dator. Skanna sedan en streckkod nedan. Läs till vänster vilken streckkod som gäller i ditt fall.

Du kan se vilken modell du har nedan.



Hyperion 1300g (handhållen)



Genesis 7580g (stationär)

Denna kod gäller om du har en Windows-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



PAP124.
USB Keyboard (PC)

Denna kod gäller om du har en Apple Mac-dator.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



PAP125.
USB Keyboard (Mac)

Denna kod gäller både Windows- och Apple-datorer.
Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.



Standard Product Defaults

Nu kan du skanna in streckkoder när du ändrar artiklar i Backoffice. Streckkods-fältet matas in automatiskt med koden du skannar.

ANSLUTNING TILL KASSA

När du är klar med streckkods-inmatning i Backoffice är det dags att ansluta den till kassan igen.

Skanna in streckkoden till höger. Dra sedan ur USB-kabeln ur datorn.



Stoppa in USB-kabeln i en ledig USB-kontakt på din kassa. Om du har en tabletkassa, stoppa in USB-kabeln i integrationsmodulen. Det är en liten svart låda med ett hallon på.

Gå nu till din kassa och tryck på Inställningar. Tryck vidare på Enheter. Tryck tre prickarna längst upp till höger och välj Upptäck tjänster. Bläddra ner i Enheter-skärmen om det behövs, tills du kommer till rubriken USB-enheter. Här ska du ha en rad som heter HID Device. Tryck blåa kugghjulet och slå på Streckkodsläsare, tryck sedan Stäng. Du kan nu trycka Stäng i Enheter.

Nu är din streckkodsläsare konfigurerad i din kassa. Du kan nu börja använda den.

AUTOSKANNING

Om ni önskar att streckkodsläsaren ska skanna automatiskt utan att behöva hålla ner knappen, använd streckkoderna nedan.


Stäng av autoskanning.
Gäller både streckkodsläsare.



Sätt på autoskanning.
Gäller endast handhållna Hyperion 1300g.



Sätt på autoskanning.
Gäller endast stationära Genesis 7580g.



HAR DU FRÅGOR?

Du är välkommen till vår supportsida på nätet. Du kan nå denna på följande adress eller genom att skanna QR-koden med din telefon.

<http://support.onslip.com/>

Vi har frågor och svar på allt vad gäller vår utrustning, och mer därtill.

Vi hoppas att du blir nöjd med din streckkodsläsare!

